		<b>H</b> ).	-
	1.1	用途	2
	1.2	仪器组成	3
	1.3性	能指标	3
	1.4 ¥	主意事项	3
第		章 仪器操作说明	5
	2.1开	<sup>-</sup> 机	5
	2.2功	的能选择界面	6
	2.3测	]试界面	7
	2.5娄	7据查看	8
	2.6娄	7据传输	8
	2.7娄	7据删除	9
	2.8E	期设置	9
	2.9系	统信息1	0
	2.10	关机1	0
第	<u> </u>	<b>章 机外数据处理软件</b> 1	2
	3.1	菜单1	2
	3.2	工具栏1	3
	3. 3	数据列表1	3
	3.4	图片显示1	4

1

# 概述

### 1.1 用途

F61 智能型裂缝宽度测试仪是由北京神州华测公司开发的,建 立在 ARM9 平台和 linux 操作系统上得新一代智能型裂缝宽度检测 仪器,它可以自动判读裂缝宽度、保存测试图片;可以把仪器当 做一个 U盘,把数据拷贝到电脑中进行后期的数据处理等等。

仪器共有一下几个界面:欢迎界面、功能选项界面、测试界 面、浏览界面、数据清除界面,设置日期界面,下面将逐一的进 行介绍各个界面,以及各个界面上的用户操作,此处的界面只是 表明要存在这些功能,关于界面的设计,乙方根据所选系统的特 点可以进行一些设计,比如图片制作,立体效果等等,尽可能让 仪器更贴近与目前电子产品的趋势。

# 1.2 仪器组成



图 1-1 仪器组成

如上图所示, 仪器组成包括主机、摄像头、数据线组成。

## 1.3 性能指标

- 1、裂缝宽度值测量范围: 0~8mm;
- 2、测量精度: 0.01mm;
- 3、存储容量大:可存储 10 万个裂缝测点的图像及宽度数据;
- 4、内置可充电锂电池,可连续工作8个小时;
- 5、工作温度: -10℃~+50℃;
- 6、主机体积: 85mm×168mm×208mm; 重量: 960g;

## 1.4 注意事项

- 1、在使用仪器前请仔细阅读本用户手册。
- 2、工作环境要求:

环境温度: -10℃~+40℃ 相对湿度: <90%RH 电磁干扰: 无强交变电磁场 不得长时间阳光直射

3、存储环境要求:
环境温度: -20℃~+50℃

相对湿度: <90%RH

不得长时间阳光直射

- 4、避免进水、撞击、跌落等。
- 5、避免在强磁场和电场环境下使用,例如电磁铁、变压器、 工作中的电焊机等附近使用本仪器(如果需要使用请先关 掉以上设备)。

# 第一章 仪器操作说明

仪器的按键说明如表 2.1

表 2.1 按键说明

按键	功能说明
① 键	仪器电源的开关
确定键	用于在功能选择或参数设置中确定操作以及测试开始的操
	作。
存储键	用于存储检测值
返回键	用于操作中返回上一画面或功能选择中的取消操作
↑↓	分别用于菜单选择、数字增减、光标移动等辅助功能。
← →	

#### 2.1 开机

按下仪器面板的①键,仪器上电,开始工作, 启动界面如 图 2-1 所示。

5



图 2-1 启动界面

### 2.2 功能选择界面

功能选择界面上有六个功能模块,分别是:测试模块;数据浏 览模块;数据传输模块;数据删除模块;时间设置;系统信息等; 用上、下、左、右可以在六个模块之间选择,选中某一个模块后, 按下确定键,则可以进入该功能模块。



#### 2.3 测试界面

在功能选择界面,光标在缝宽测试时,按下<mark>确认</mark>键则进入测 试界面。



图 2-3 测试界面

测试界面,进行图像的刷新,按<mark>确认</mark>键进行图像的处理计算, 得出裂缝的位置和宽度值,如果判读区域存在多条裂缝时,取其 中裂缝宽度值最大者为当前缝宽值,按<mark>返回</mark>键退出裂缝测试界面, 返回到功能选择界面。

存储键用于保存图片和数据,保存数据时,保存当前选择的 缝宽和当前缝宽的判读位置,保存后,序号自动加1,下方宽度值 处显示保存的缝宽值,当前值显示判读线旁边的位置,如图2-3。

#### 2.5 数据查看

序号	宽度 (mm)	日期
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21
0001	1.50	2009-03-04 12:21

图 2-4 数据查看

#### 2.6 数据传输

把仪器和电脑连接起来,然后让进入数据传输模块,这是 整个仪器就如同一个U盘一样,用户会在计算机中发现一个新 的盘符,打开该盘,将数据和图片拷贝到电脑中就可以了。该 功能使用起来非常方便。

数据传输中	
5 <mark>0%</mark>	

图 2-5 数据传输提示界面

#### 2.7 数据删除

选择此项功能,将存储卡中的所有数据进行删除。需一个提 示界面提示是否全部删除,由用户决定是否删除。

#### 注意:所有数据删除后无法恢复,请慎用此项功能

#### 2.8 日期设置

④ 日期和时间设置			
年月	日	时分	
确认键保存设置	, U7 返	回键不保存设置	Ē
北京神州华测科技有限责	任公司	智能型裂缝测宽仪	

北京神州华测科技有限责任公司

图 2-6 日期设置

日期设置界面用←、→键可以在各个设置项 年、月、日、 时、分之间移动,用,用 ↑、→键修改各项的值,修改完成后, 按确认键保存修改值返回,直接按返回键不保存修改值返回。

### 2.9 系统信息

国本主要な制度以(*2.0 版权所有(c) 2008 北京 神州华潮 科技有限责任公司 保留所有权利 存储空印 总大小, 2,048,123 KB
存储空间
总大小: 2,048,123 KB
已用空间: 1,024,000 KB
可用空间: 1,024,123 KB
50%

#### 图 2-7 系统信息

系统信息界面按**确认**键进入,系统信息用于显示数据存储 芯片用了多少容量,还有多少容量可以供用户使用。按**返回**键退 出到功能选择界面。

## 2.10 关机

按①键即可实现关机操作。

注意:为了减少对屏幕的冲击,执行关机操作之后需间隔 30

秒钟左右,仪器方可开机工作。

# 第二章 机外数据处理软件

F61 裂缝宽度数据处理软件用于打开测试结果文件(\*. txt 文件),并可对图片中的裂缝宽度进行后期分析处理。其主要功能包括:对存成照片的裂缝的宽度进行重新分析;可以将分析后的图片保存成\*.bmp文件;可以把裂缝数据导入 word 和 Excel 中等几种功能;

软件总体界面分为四部分:菜单栏、工具条,数据列表和图 片显示,如图1所示。



图1 总体界面

3.1 菜单

菜单有几个基本的功能:文件菜单;工具菜单;查看菜单; 帮助菜单; 3.1.1 文件菜单

**打开:**用于打开保存的数据文件,用户可以选中仪器中得 \*. txt 文件,然后打开。需要注意的是:\*. txt 文件和图片文件必须置于同一目录下面。

**保存**:用户可以将处理之后的数据文件予以保存,保存成 \*. txt 文件;

3.1.2 工具菜单

导入word:将测试的裂缝数据导入word中。

**导入 Excel**: 将测试的裂缝数据导入 Excel 中。 3.1.3 查看菜单

**工具栏:**显示或者隐藏工具栏。

状态栏:显示或者隐藏状态栏。

3.1.4 帮助菜单:

关于: 用户可以查看软件的版本信息;

计算器:用户可以调用计算器;

用户也可以登录我公司网站或者给我公司提供软件使用方面的反馈信息。

#### 3.2 工具栏

工具栏用于完成一些快捷的功能:如数据保存,数据导入word、导入Excel、关于等功能,具体功能可以参考菜单功能。

#### 3.3 数据列表

数据列表用于显示测试裂缝的序号、裂缝宽度及该裂缝宽

度的测试日期。用户在数据列表区可以点击某一行数据,则在右 边的图片显示区域显示该测点对应的图片。

#### 3.4 图片显示

图片显示区用于显示某一个裂缝的图片、移动游标、裂缝 宽度的判读线(左边判读线和右边判读线)、裂缝编号、裂缝宽度 等信息。如图2所示。



图 2 图片显示

3.4.1 裂缝宽度的人工判读

在图片区内,如果用户认为自动判读没有识别出裂缝的宽度 或者判读不准确时,用户可以移动鼠标,用蓝色的短线对裂缝进 行人工判读予以修正,当用户把蓝色的游标移动到认为是裂缝左 边界时,点击鼠标邮件,会弹出图3所示的菜单,用户选中左边 界,则设置裂缝宽度判读的左边判读线,软件也会自动计算裂缝 宽度并予以显示。右边判读线也可同样操作。



#### 图 3 操作菜单

3.4.2 图片的保存

用户在自己完成裂缝的人工判读后,如果想保存图片,则可以 选择图 3 中得保存图片,则会把图片显示区中得图片保存成\*.bmp 文件,用户可以把次图片做到报告中。